



IT

Allentare senza svitare le 3 viti (A) che tengono assemblata l'alzatina.

Prendere lo schienale ed inserirlo tra le viti appena svitate.

Stringere le viti, addossare la cucina al muro, segnare sul muro retrostante lo schienale la posizione dei fori (B)

Forare il muro con una punta diam. 9 iniziando dal foro centrale.

Sostituire la vite assemblata nel tassello con la vite inox data in dotazione e la rondella gettarla.

Riaccostare la cucina e stringere le viti.

GB

Loosen the three screws (A) that hold the upstand without unscrewing them.

Insert the backstand between the loosened screws.

Tighten the screws and place the cooker against the wall and mark the hole position (B) of the backstand on the wall.

Drill the holes (9 diameter) starting from the central.

Substitute the screw and washer with the inox screw and washer supplied and throw away the old washer

Draw close again the cooker and tighten the screws

FR

Désserrer les 3 vis (A) situées au dos du dossier de la cuisinière pyrolyse.

Insérer la crédence dans l'espace des vis desserrées .

Visser ensuite ces 3 vis, pousser la cuisinière contre le mur puis marquer la position des 2 trous de fixation (B).

Déplacer la cuisinière et percer le mur pour les 3 avec une mèche de diamètre 9 mm à partir du trou central.

Utiliser les 3 vis inox et les 3 fischer ( n'utiliser que la partie plastique ) fournis avec la crédence pour fixer l'ensemble.

Repousser la cuisinière contre le mur et visser les vis à fond sans forcer.